

## Roller Tacker (RT1) Benutzerhandbuch

---

Vielen Dank, dass Sie sich für den Roller Tacker (RT1) entschieden haben. Bitte lesen Sie die Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch sorgfältig durch und befolgen Sie diese. Auf diese Weise erzielen Sie die besten Ergebnisse mit dem Roller Tacker (RT1).

### Sie benötigen:

Den Roller Tacker und das Netzkabel; zudem gehört Folgendes zum Lieferumfang:

- Buchdeckelstütze (1) 14" x 6" x 1 ½"
- Buchdeckel-Umrisschablone (3) 2" x 2"
- Schablone für lange Buchblöcke (1) 7 ½"
- Schablone für lange Buchblöcke (2) 4 ½"
- L-förmige Buchdeckelklammer (1)

Steckdose

Eine stabile Unterlage zum Aufstellen des Geräts

Graukarton, 1/8" kleiner als die herzustellende Buchblockabmessung

### Einrichtung und Verwendung des Roller Tacker zur Herstellung eines Buchblocks:

1. Stellen Sie den Roller Tacker auf eine stabile Unterlage in einer für den Bediener passenden Höhe auf.
2. Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an.
3. Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter ein, der sich an der linken oberen Seite des Geräts befindet.
4. Legen Sie den Graukarton in der Ecke der Schablone an. Der Graukarton ermöglicht die einfache Abnahme des Buchblocks und fungiert als Puffer für den Buchrücken des Buchblocks.
5. Führen Sie ein gefaltetes Blatt vom Typ Panoramic durch die Walze, um den Falz zu glätten.
6. Drehen Sie das Blatt um, und legen Sie es in eine Ecke der Schablone.
7. Legen Sie Magnetführungen um den Umriss des Blatts (an den beiden äußeren Seiten). Die Magnetführung gewährleistet, dass ein gerader, vertikaler Buchblock gefertigt wird.
8. Richten Sie zwischendurch die Blätter an den Ecken der Schablone mit Ihren Fingern aus.
9. Fahren Sie mit den Schritten 1 bis 8 mit jedem einzelnen Blatt Ihres Buchblocks fort.
10. Nach jeweils einigen Blättern drücken Sie den Hebel der Hefteinheit nach unten, um Druck auf den Buchrücken des Buchblocks auszuüben. Dadurch wird gewährleistet, dass Buchrücken und Buchblock miteinander verbunden werden und ein gerader, vertikaler Buchblock entsteht.

### Einsatz von PS-Vorsatzbögen für den Buchblock:

1. Legen Sie den Vorsatzbogen mit der Klebeseite nach unten oben auf den Buchblock, und richten Sie die Seite an der Ecke der Schablone aus.
2. Bewegen Sie den Hebel nach unten, um den Vorsatzbogen an den Buchblock zu heften.
3. Nehmen Sie den gesamten Buchblock, drehen Sie diesen um, und führen Sie die Schritte 1 bis 2 aus, um den anderen Vorsatzbogen an den Buchblock zu heften.
4. Der Buchblock wurde nun mit perfekt ausgerichtetem Buchrücken gefertigt und kann versiegelt werden.
5. Verwenden Sie als nächstes die Buchpresse (BP1), um Druck für die Versiegelung Ihres Buchblocks auszuüben.

### Anbringung von Bucheinband und Buchdeckel an den Buchblock

6. Positionieren Sie die Einbandführung in der Ecke der Schablone.
7. Positionieren Sie den geöffneten Einband (mit der Buchdeckelseite nach unten) in der Ecke der Schablone.
8. Setzen Sie die magnetischen Anschläge um den Umriss des Buchdeckels (an den beiden äußeren Seiten), und setzen Sie auch die magnetischen Buchdeckelhalter auf, damit der Buchdeckel geöffnet bleibt.
9. Legen Sie den Buchblock in die Mitte des Einbands.
10. Lösen Sie mit einer Hand den Deckkarton des PS-Vorsatzbogens, und halten Sie mit der anderen Hand den Buchdeckel geöffnet. Schließen Sie, während Sie den Deckkarton lösen, den Buchdeckel und üben Sie mit Ihrer Hand Druck aus, um den Vorsatzbogen mit dem Buchdeckel zu versiegeln.
11. Wiederholen Sie die Schritte 9 und 10 bei der anderen Seite des Buchs.
12. Verwenden Sie als nächstes den Cover Crimper (CC1), um Druck auf den Einbandrücken auszuüben.

---

Wichtig: Wir empfehlen unseren Kunden die Herstellung von Testbüchern, damit Sie mit dem Vorgang vertraut werden und mit dem Ergebnis zufrieden sind, bevor Sie zu der tatsächlichen Produktion übergehen.

Weitere Informationen zum Einsatz des Roller Tacker finden Sie auf [www.ConvertibleSolutions.com](http://www.ConvertibleSolutions.com)